

Käyttöohje KENT Screenfix

Tämä ohje soveltuu kaikille KENT Screenfix tuulilasiliimoille.

Poista vanha tuulilasi ja valmistele vanha liimapinta.

On kaksi tapaa valmistella vanha liimapinta, pitkä- ja lyhytmetodi. Pitkämetodi vaatii vanhan liiman totaalisen poistamisen siten, että uusi liima asennetaan uuden lasin ja puhtaana maalatun peltipinnan väliin.

Lyhyt metodi on yleisempi: Jätä vanhaa liimaa n. 2-3 mm kerros sekä suorita uuden lasin asennus kuten alla on kerrottu.

Puhdista uusi tuulilasi huolellisesti esim. **KENT All Purpose Foam Cleanerillä**.

Käsittele uuden lasin liimapinta **KENTIN Screen Prep Wipellä** tai **MS Prepillä** (Vanhan liimapinnan voi myös pyyhkiä, jos se on ollut yli 2 h leikattuna).

Lisää n. 9-11mm korkea kolmion muotoinen liimapalko puhtaalle maalipinnalle tai vanhan liiman päälle. Vanhan liimapinnan voi myös pyyhkiä kevyesti, jos se on ollut leikattuna yli 2 h. Odota, että liuotin haihtuu pinnoilta.

Aseta lasi paikoilleen mahdollisimman nopeasti, mielellään välittömästi liiman levittämisen jälkeen. Liiman avoin aika on max. 10 min. +/- 2 min ilmankosteudesta ja lämpötilasta riippuen.

Poista ylimääräinen liima varovasti esim. **KENT Acrysolilla**, vältä liuotin-/puhdistusaineen pääsy tuulilasin ja uuden liimapinnan väliin.

Anna liiman kuivua ohjeen mukaisesti. Muista, että liiman kuivumiseen vaikuttaa lämpötila ja ennenkaikkea ilmankosteus.



KENT 

Jasper
OY